



Napowietrzacz jest urządzeniem wspomagającym właściwą pracę kanalizacji wewnętrznej (przez **wyrównanie ciśnienia w kanalizacji**) odpowiadającej za odprowadzanie nieczystości płynnych do kanalizacji zewnętrznej. Zawór napowietrzający odpowiada za **efektywne zrównoważenie ciśnienia w kanalizacji sanitarnej**, poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza do rurociągu kanalizacji wewnętrznej, w sytuacji kiedy w instalacji kanalizacyjnej powstanie podciśnienie.

Zalecamy zainstalowanie zaworu napowietrzającego w sytuacji gdy ciąg instalacji kanalizacyjnej jest niewystarczająco napowietrzony i dochodzi do wysychania syfonów, co przejawia się:

- przenikaniem do pomieszczenia nieprzyjemnych zapachów, gazów kanałowych,
- bulgotania w rurach,
- wolnego spływu ścieków do kanalizacji.

Produkt: **Nowy**