



Zespół krzyżakowy krzyżowy HERZ do grzejnika typu V

Przyłącze pozwala na odwrotne podłączenie zasilania i powrotu do grzejnika ,w istniejącej już instalacji , która została odwrotnie doprowadzona i nie ma możliwości jej przerobienia. W prosty sposób można zamienić zasilanie z powrotem.

Przyłącze krzyżowe typu X posiada zaworki odcinające zasilanie i powrotu.