







Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia instalacji centralnego ogrzewania.

Korpus zaworu wykonany jest z miedzi, pokrętko z tworzywa odpornego na uderzenia. Montaż należy wykonać zgodnie z PN. Zawory należy montować w pozycji pionowej w najwyższym punkcie urządzenia grzewczego.